

#### Support de cours sur la commande des machines électriques, Master 2 Énergie Électrique, Nancy Thierry Lubin

#### ▶ To cite this version:

Thierry Lubin. Support de cours sur la commande des machines électriques, Master 2 Énergie Électrique, Nancy. Master. France. 2022. hal-03759304

#### HAL Id: hal-03759304 https://hal.science/hal-03759304

Submitted on 24 Aug 2022

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.





# MASTER EEA – M2 Spécialité Energie Electrique

# UE 942: Commande des machines électriques Supports de cours

Partie 1: Rappels sur la commande de la machine à courant continu

Partie 2: Commande vectorielle de la machine synchrone

Partie 3: Commande vectorielle de la machine asynchrone



# MASTER EEA – M2 Spécialité Energie Electrique

# **UE 942: Commande des machines électriques**

Partie 1: Rappels sur la commande de la machine à courant continu

Supports de cours

**Thierry LUBIN** 

# Commande d'une machine à courant continu (excitation séparée) alimentée par un hacheur 4 quadrants







Boucle interne (rapide) : régulation du courant dans l'induit = régulation du couple Boucle externe (généralement + lente): régulation de vitesse

# Equations fondamentales de la MCC : principe de la commande

• Le flux  $\Phi$  dans la machine est imposé par le courant d'excitation I<sub>e</sub> (ou des aimants permanents)



Si on contrôle le courant dans l'induit par un asservissement, alors on contrôle le couple!

Pour contrôler la vitesse ou la position d'un système d'entrainement électromécanique, il faut être capable de maitriser le couple instantané fourni par le moteur électrique (quelque soit le type de moteur : MCC, MAS, MSAP....)





Régulation à deux boucles imbriquées:

- ♦ boucle interne très rapide (ms): contrôle du courant donc du couple
- ♦ boucle externe plus lente (centaines de ms): contrôle de la vitesse



Synthèse des régulateurs: modèles de la charge, du moteur, du hacheur et des capteurs.

# Modèle de la charge



Principe fondamental de la dynamique des systèmes en rotation



Schéma bloc associé (p est la variable de Laplace)



# Exemple de système mécanique: monte charge avec réducteur de vitesse



• Equation de la dynamique au niveau du moteur :

$$J_T \frac{d\Omega_m}{dt} + f_T \Omega_m = C_{em} - C_r$$

• Moment d'inertie total  $J_T$  ramené sur l'arbre moteur : ( $\rightarrow$  équivalence de l'énergie cinétique totale)

$$\frac{1}{2}J_T \Omega_m^2 = \frac{1}{2}J_m \Omega_m^2 + \frac{1}{2}J_p \Omega_p^2 + \frac{1}{2}mV^2$$

Ce qui donne : 
$$J_T = \frac{1}{K^2} (mR^2 + J_p) + J_m$$

• Frottements visqueux  $f_T$  ramené sur l'arbre moteur :

$$f_T = f_m$$

• Couple résistant  $C_R$  ramené sur l'arbre moteur :

$$C_R = \frac{R}{K}mg$$

• Relation entre v (m/s) et  $\Omega_{\rm m}$  (rad/s) :

$$\Omega_m = \frac{K}{R}v$$



# Simulation du monte charge sous Simulink



Couple  $C_{em}(t)$  (Nm)

Puissance P<sub>em</sub>(t) (W)





#### Critères de choix pour le moteur d'entrainement du monte charge

- $\rightarrow$  Le moteur doit être capable d'assurer le couple nécessaire pour les accélérations: C > C<sub>max</sub> (transitoire)
- $\rightarrow$  Le moteur doit-être capable d'assurer la vitesse maximale sur le cycle N > N<sub>max</sub>
- → D'un point de vue thermique (échauffement), il faut que le couple nominal du moteur (régime permanent) soit supérieur au couple thermique équivalent sur cycle noté C<sub>th</sub> (couple RMS)

**Couple thermique équivalent :** 

$$C_{th} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} C_{em}^{2}(t) dt}$$

T : période du cycle

 $\rightarrow$  Pour l'exemple du monte charge, nous avons:

$$C_{max} = 169 \text{ Nm}$$
;  $N_{max} = 1910 \text{ tr/mn}$ ;  $C_{th} = 52,3 \text{ Nm}$  (calcul effectué sur Simulink)

		Vitesse de rotation n Tension d'induit Ua de:			Puis- sance	n max électr.	Courant d'induit	Couple	Rendement		Induc- tance	Résistance de circuit d'induit	Numéro de catalogue		
	400	420	460	480	Pab		la	М	eta A	eta tot	La	Ra			
	[V]	[V]	[V]	[V]	[kW]	[min-1]	[A]	[Nm]	[%]	[%]	[mH]	[Ohm]			
	2130				26,5	3600	76	119	87,2	84,4	7,00	0,34	DMR 132 SN-	2720	
	-	2250			28,0	3600	76	119	87,7	85,0	7,00	0,34	DMR 132 SN-	272P	
			2490		31,0	3600	76	119	88,5	86,0	7,00	0,34	DMR 132 SN-	272R	
				2600	32,3	3600	76	119	88,8	86,5	7,00	0,34	DMR 132 SN-	272T	
Facteur de Limite méc	forme	< 1,03	Puissance d'excitation		1000 W Ty	Гуре de fonctionnement		S 1	poids 16	poids 160 kg		Contrainte pour le choix: - Moteur : 1,5×Cn pendant 45s s			
<i>v</i> itesse de rotation Moment d'inertie		5300 1/min 0,09 kgm <sup>2</sup>	nin Courant d'excitation pour 310V n <sup>2</sup> Classe d'isolation			<ul><li>3,2 A Type de protection</li><li>H Type de refroidissement</li></ul>		IP 23 non compensé IC 06 / 17 / 37		pensé	- $C_n = 119 \text{ Nm} > 52,3 \text{ Nm}$ - $N_n = 2130 \text{ tr/mn} > 1910 \text{ tr/mn}$				

#### Capacité de surcharge

DMR 132 SN (ABB)

Les moteurs sont, selon la norme EN 60034, dimensionnés pour une surcharge du courant d'induit de l'ordre de 1,5 fois le courant nominal pendant 45 secondes sous les tensions d'induit et d'excitation nominales.

Ces valeurs de surcharge sont réduites s'il y a désexcitation. (afaiblissement de champ).

Le dimensionnement de moteurs avec un fonctionnement sur une durée donnée avec une surcharge supé-rieure est possible sur demande.

#### $C_{max} = 169 Nm$

- soit  $\approx 178$ Nm
- MCC:  $U_n = 400V$ ;  $I_n = 76A$ ;  $C_n = 119$  Nm

L = 7mH;  $R = 0.34\Omega$ ; k = 1.68Nm/A;

 $J_m = 0.09 \text{kgm}^2$ ;  $f_m = 0.038 \text{ Nms/rad}$ 

(Rebouclage nécessaire pour le choix du moteur car 9 l'inertie du moteur n'est pas celle du départ...)

# Application

Un moteur électrique de puissance utile  $P_u = 1,5kW$  et de vitesse nominale  $N_n = 1425tr/min$  entraîne par l'intermédiaire d'un réducteur de rapport K = 10 et de rendement  $\eta = 90\%$ , le tambour d'un treuil de rayon R = 10 cm. Le rendement propre du treuil sera pris égal à 100%.

Sur le tambour s'enroule une chaîne (masse négligeable) qui supporte une charge ascendante. La masse de la charge est notée M. On prendra g = 10m/s<sup>2</sup>.

La rampe d'accélération du moteur est réglée sur 2s, au niveau du variateur de vitesse. L'inertie propre de l'ensemble rotor du moteur/pignon d'entrée du réducteur est  $J_0 = 0,004$  kg.m<sup>2</sup>. L'inertie propre de l'ensemble tambour du treuil/pignon de sortie du réducteur est  $J_t=0,1$ kg.m<sup>2</sup>.

1°) Faire le schéma synoptique de l'installation

**2°)** Calculer la vitesse de rotation nominale de l'axe du tambour puis la vitesse V de translation de la charge.

**3°)** Calculer le couple nominal du moteur.

4°) Calculer la puissance transmise à la charge ascendante, en déduire la masse M.

**5°)** Calculer le couple exercé par le moteur en phase d'accélération. Le couple de démarrage C<sub>d</sub> du moteur ne doit pas dépasser 1,2 fois son couple utile nominal. Le cahier des charges du moteur estil respecté ?

6°) Pendant la phase de montée, la vitesse du moteur suit le cycle suivant :

Calculer l'énergie consommé par le moteur en supposant que le rendement du moteur reste constant.

# Modèle de la machine à courant continu à flux constant



$$\begin{cases} v(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + e(t) \\ e(t) = k\Omega(t) \quad \text{et} \quad C_{em}(t) = ki(t) \end{cases}$$

<u>3 Paramètres</u>: R: résistance de l'induit (Ω) L: inductance de l'induit (H) k: constante de couple (Nm/A)

Schéma bloc associé (p est la variable de Laplace)



# Modèle du hacheur 4 quadrants pour la commande (1/2)

Le hacheur peut-être modélisé par un gain noté GHACH



• Modélisation en valeur instantanée:

 $v_A(t) = C_a(t)E$   $v_B(t) = C_b(t)E$  $C_b(t) = 1 - C_a(t)$  commande complémentaire

 $v(t) = v_A(t) - v_B(t)$   $v(t) = (2C_a(t) - 1)E$ 



# Modèle du hacheur 4 quadrants pour la commande (2/2)

• Modélisation en valeur moyenne sur une période MLI:

On s'intéresse à la valeur moyenne prise par v(t) sur chaque période MLI, On note cette grandeur V(t) (on ne « regarde » plus le découpage)







$$I(p) = C(p)G_{HACH} \frac{1/R}{1 + \tau_e p} \varepsilon(p) \qquad \qquad G(p) = \frac{I(p)}{\varepsilon(p)} = C(p)G_{HACH} \frac{1/R}{1 + \tau_e p}$$

Synthèse du correcteur : Automatique

Amener le système à suivre un comportement fixé par un cahier de charges (bien évidemment tout d'abord assurer la stabilité)



#### Contraintes sur la réponse temporelle:

- ◆ Temps de réponse à 5% : tr (ms ou s)
- ♦ Dépassement toléré par rapport à la consigne: D(%)

• Erreur entre la consigne et la sortie en régime permanent: erreur statique  $\varepsilon_s$  si échelon....

#### <u>Contrainte sur la réponse fréquentielle (FTBO)</u>:

• Assurer une marge par rapport à la limite de stabilité du système (G = 0dB,  $\phi$  = -180°):

→ Réglage marge de phase  $M\varphi$  entre 45° et 60° ( $M\varphi = 60^\circ$  correspond à un dépassement ≈ 10%)

Pour 
$$\omega = \omega_1 \rightarrow |G(j\omega_1)| = 0$$
  
 $M\varphi = 180^\circ + \arg\{G(j\omega_1)\}$ 
16

### Rappels d'automatique: système du 1<sup>er</sup> ordre

https://www.wikimeca.org/index.php/Pr%C3%A9cision des SLCI

Forme canonique de la fonction de transfert d'un système du premier ordre

$$H(p)=G.~rac{1}{1+ au p}$$

- G est le gain statique;
- $\tau$  est la constante de temps (s), elle est positive.



Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 3\tau$ 





# Rappels d'automatique: systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre



• z : Coefficient d'amortissement.



Cas z < 1 ( $\Delta$  < 0) - Régime périodique

$$s(t)=G.\,[1-rac{e^{-z\omega_n t}}{\sqrt{1-z^2}}\sin(\omega t+arphi)]u(t)$$

Pseudo-periode :

$$T=rac{2.\pi}{\omega}=rac{2.\pi}{\omega_n\sqrt{1-z^2}}$$

◆ <u>1<sup>er</sup> dépassement (ou abaque)</u>:

$$D = G. E_0. e^{\frac{-z\pi}{\sqrt{1-z^2}}} \qquad t_D = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-z^2}}$$

• <u>Temps de réponse à  $\pm 5\%$ </u>: voir les abaques

# Réponse indicielle d'un système du 2<sup>ème</sup> ordre



Abaque pour les systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre: Temps de réponse à 5%



Courbe du temps de réponse à 5 % normalisé d'un deuxième ordre  $T_R.\omega_0$  en fonction du coefficient d'amortissement m.

# Abaque pour les systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre: dépassements successifs



Courbes des amplitudes des dépassements successifs pour un 2ème ordre en fonction du coefficient d'amortissement m.

# Réglage d'un système du 2<sup>ème</sup> ordre



# Rappels d'automatique: précision des systèmes bouclés



Erreur statique et écart statique

Dans un asservissement, l'erreur statique  $e_s$  est la limite à convergence (quand  $t \to \infty$ ) de l'erreur  $e_r(t)$ .

$$e_s = \lim_{t o \infty} e_r(t) = \lim_{t o \infty} (e(t) - s(t))$$

De même l'écart statique  $\epsilon_s$  est la limite à convergence (quand  $t \to \infty$ ) de l'écart  $\epsilon(t)$ .

 $\epsilon_s = \lim_{t o \infty} \epsilon(t)$ 

#### Erreur en position

Si l'entrée est un échelon,  $E\left(p
ight)=rac{e_{0}}{p}$  ,  $e_{s}$  correspond alors à l'erreur en position.

#### Erreur de trainage ou de poursuite

Si l'entrée est une rampe,  $E(p) = \frac{e_0}{n^2}$ ,  $e_s$  correspond alors à l'erreur en vitesse, ou erreur de trainage, ou erreur de poursuite.

L'erreur statique est alors la différence entre la valeur de l'échelon d'entrée et l'asymptote finale de la sortie. L'erreur de trainage (ou de poursuite) est alors la distance verticale entre la rampe d'entrée et l'asymptote finale de la sortie





### Rappels d'automatique: précision des systèmes bouclés

https://www.wikimeca.org/index.php/Pr%C3%A9cision\_des\_SLCI

#### classe et gain de la FTBO

En négligeant la perturbation, on peut mettre la FTBO H(p) sous la forme générale suivante :

$$H\left(p
ight)=rac{K}{p^{lpha}}rac{1+a_{1}p+\ldots+a_{m}p^{m}}{1+b_{1}p+\ldots+b_{n}p^{n}}$$
 où  $lpha,$  met  $n$ sont des entiers.

Dans cette forme, on note :

- α est la classe du système, et représente le nombre d'intégrateurs purs dans H(p);
- K est le gain de la chaine directe, ou gain en boucle ouverte. Il est appelé gain statique si il n'y a pas d'intégrateur pur dans H(p) (cad pour  $\alpha = 0$ ), ou gain en vitesse, ou gain en accélération si, respectivement,  $\alpha = 1$  ou  $\alpha = 2$ .

Erreur statique en	fonction de	la classe de	e la FTBO et du	type d'entrée
Entrée	impulsion	échelon	rampe	parabole
β	0	1	2	3
E(p) Classe de la FTBO	1	$\frac{1}{p}$	$\frac{1}{p^2}$	$\frac{1}{p^3}$
lpha=0	0 (précis)	$\frac{1}{1+K}$	$\infty$ (divergent)	$\infty$ (divergent)
lpha=1	0 (précis)	0 (précis)	$\frac{1}{K}$	$\infty$ (divergent)
lpha=2	0 (précis)	0 (précis)	0 (précis)	$\frac{1}{K}$

#### **Conclusion importante**:

Si on veut obtenir une erreur statique nulle face à un échelon, il faut que la FTBO soit de classe 1:

♦ Si le système à réguler est de classe 0, il faudra que le correcteur soit de classe 1→ correcteur PI

• Si le système à réguler est de classe 1, un correcteur de classe 0 sera suffisant  $\rightarrow$  correcteur P

# Applications

#### EXERCICE I

La mesure de la résistance d'induit d'un moteur à courant continu à aimants permanents a donnée  $R = 0,6\Omega$ . Il reste à déterminer la valeur de l'inductance L de l'induit. Pour cela on effectue un essai à rotor bloqué.

1º) Représenter le modèle électrique équivalent de l'induit à rotor bloqué.

2°) Déterminer la fonction de transfert  $F(p) = \frac{I(p)}{U(p)}$ ; en déduire l'expression de la constante de

temps  $\tau$  et du gain statique en fonction de L et R.

3°) Le relevé du courant i(t) a un échelon de tension de 3V est le suivant ; déterminer la valeur de L.



#### Applications

#### EXERCICE II

La réponse à un échelon de tension d'un système du deuxième ordre a été enregistré à l'oscilloscope (voir figure suivante).

1°) Déterminer la valeur du premier dépassement  $D_1$  (en %), la pseudo période T et le temps de réponse à 5% tr.

2°) En déduire la valeur de m et m.

3°) Quel est le gain statique K du système sachant que la tension d'entrée vaut 10V?

4º) Le système est constitué du circuit électrique suivant :







• Paramètres de la machine et du hacheur:

 $P=2kW ; U=250V ; I=8A; N=1500 tr/mn ; R=0,7\Omega ; L=18 mH ; k=1,59 Nm/A ; J=0,02 kg,m^2 ; f=0,002 Nms/rad = 1000 rms/rad = 1000$ 

Hacheur 4 quadrants : E = 270V;  $V_p = 5V$ ;  $F_{MLI} = 10kHz$ 

- Cahier des charges de la boucle de courant :
  - ◆ Erreur statique nulle (échelon)
  - Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 5ms$
  - Aucun dépassement toléré par rapport à la consigne

• Choix du correcteur :

Comme le système à réguler est de classe 0 (1<sup>er</sup> ordre), il faut que le correcteur soit de classe 1 $\rightarrow$  correcteur PI

$$C(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$$

K : gain du correcteur  $\tau_i$  : constante de temps intégral du correcteur



Synthétiser un correcteur revient à calculer K et  $\tau_i$  pour répondre au cahier des charges, ensuite il faut le réaliser (technologie analogique ou numérique)

Trois méthodes classiques pour la synthèse du correcteur de courant:

♦ Compensation du pole dominant du système

 $\blacklozenge$  Calcul direct de la FTBF (2<sup>ème</sup> ordre) et détermination de K et  $\tau_i$  pour répondre au cahier des charges

• On peut également faire la synthèse dans le domaine fréquentielle (Bode) en s'imposant une marge de phase de l'ordre de 60° (on respecte la règle du  $1/10^{\text{ème}}$  pour le calcul de  $\tau_i$ )

Synthèse par compensation du pole du système:

$$G(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} G_{HACH} \frac{1/R}{1 + \tau_e p} \xrightarrow{\text{Compensation du pole}} \tau_i = \tau_e = \frac{L}{R}$$

$$G(p) = \frac{A}{\tau_i p} \text{ avec } A = \frac{KG_{HACH}}{R}$$

$$AN : \tau_i = 25,7ms$$

On calcule ensuite la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) notée H(p):

 $H(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)} = \frac{1}{1 + \frac{\tau_i}{A}p} \qquad 1^{\text{er} \text{ ordre donc pas de dépassement (ok cahier des charges)}}$  $t_{r5\%} = 3\frac{\tau_i}{A} \longrightarrow \qquad K = \frac{3L}{G_{HACH}t_{r5\%}} \qquad \text{AN}: \mathbf{K} = \mathbf{0,2}$ 

28

♦ Synthèse par le calcul direct de la FTBF:

$$G(p) = A \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p (1 + \tau_e p)} \text{ avec } A = \frac{KG_{HACH}}{R} \xrightarrow{\text{FTBF}} H(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)}$$



Une méthode approximative consiste à faire abstraction du zéro et de vérifier ensuite si l'hypothèse est acceptable:

 $H(p) \approx \frac{1}{1 + \left(\frac{1+A}{4}\right)\tau_i p + \frac{\tau_i \tau_e}{4}p^2} \longrightarrow \text{On peut utiliser les abaques des systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre}$ 

 $H(p) = \frac{1}{1 + \frac{2m}{\omega}p + \frac{1}{\omega^2}p^2}$ On identifie à la forme canonique système du 2<sup>ème</sup> ordre:  $\begin{cases} \frac{2m}{\omega_n} = \left(\frac{1+A}{A}\right)\tau_i \\ \frac{1}{\omega^2} = \frac{\tau_i \tau_e}{A} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} K = \frac{R}{G_{HACH}} (2m\tau_e \omega_n - 1) \\ \tau_i = \frac{KG_{HACH}}{R\tau_e \omega^2} \end{cases}$ 

Il reste à définir *m* et  $\omega_n$  à partir du cahier des charges et des abaques des systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre

◆ Erreur statique nulle (échelon) → ok grâce au PI

- Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 5ms$
- ◆ Aucun dépassement toléré par rapport à la consigne: impose m = 1 (réponse la plus rapide sans dépassement)



Courbes des amplitudes des dépassements successifs pour un 2ème ordre en fonction du coefficient d'amortissement m.



Courbe du temps de réponse à 5 % normalisé d'un deuxième ordre  $T_{R}.\omega_0$  en fonction du coefficient d'amortissement m.

$$m = 1 \rightarrow t_{r5\%}\omega_n = 5 \text{ soit } \omega_n = 1000 \text{ rad / s}$$

$$\begin{cases} K = \frac{R}{G_{HACH}} (2m\tau_e\omega_n - 1) = 0,654 \\ \tau_i = \frac{KG_{HACH}}{R\tau_e\omega_n^2} = 1,96 \text{ ms} \end{cases}$$

30

#### Impact du zero sur la réponse en BF:



$$H(p) = \frac{1 + \tau_i p}{1 + \frac{2m}{\omega_n} p + \frac{1}{\omega_n^2} p^2}$$

Le zéro a peu d'influence sur la réponse temporelle/2<sup>ème</sup> ordre si la condition suivante est vérifiée :



Si cette condition n'est pas vérifiée, on a un dépassement plus important sur la réponse temporelle

$$\begin{cases} |OB| = \frac{1}{\tau_i} = 510\\ |OA| = \omega_n = 1000 \end{cases} \rightarrow \frac{|OB|}{|OA|} = 0,51 \end{cases}$$

On est très loin de vérifier la condition, il va y avoir du dépassement sur la réponse temporelle si on choisit ce réglage!

# Vérification des performances sur Matlab/Simulink

#### Boucle de courant (synthèse par compensation du pole):

- $\dot{A} t = 0s: I_{ref} = 5A$
- $t_{r5\%} = 5 \text{ ms (ok)}$
- Pas de dépassement (ok)
- Erreur statique nulle (ok)



#### Boucle de courant (synthèse par le calcul de la FTBF):

 $\dot{A} t = 0s: I_{ref} = 5A$ 

Dépassement à cause de l'impact du zéro dans la FTBF







La constante de temps mécanique J/f >>  $t_{r5\%}$  (10s >> 5ms) : constante de temps dominante

Comme la boucle de courant répond avec une erreur nulle et très rapidement par rapport à la dynamique de la vitesse, on peut la modéliser par un <u>gain unitaire</u> (ce n'est pas toujours vrai!)




• Cahier des charges de la boucle de vitesse :

- ◆ Erreur statique nulle (échelon)
- ♦ Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 0,5s$
- Dépassement par rapport à la consigne: D < 10%

Pour éviter l'impact souvent négatif du zéro introduit par l'utilisation d'un correcteur PI, on préfère souvent utiliser un correcteur de type IP pour la boucle de vitesse



## Synthèse du correcteur de vitesse



Synthèse par le calcul de la FTBF:

$$\Omega(p) = \frac{1/f}{1 + \tau_m p} kK \left\{ \frac{1}{\tau_i p} \left( \Omega_{ref}(p) - \Omega(p) \right) - \Omega(p) \right\}$$
$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_{ref}(p)} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1 + B}{B}\right)\tau_i p + \frac{\tau_i \tau_m}{B} p^2} \quad \text{avec} \quad B = \frac{kK}{f}$$



On obtient un « vrai » second ordre que l'on peut identifier à la forme canonique

Il reste à définir *m* et  $\omega_n$  à partir du cahier des charges et des abaques des systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre **36** 

## Synthèse du correcteur de vitesse

- ◆ Erreur statique nulle (échelon) → ok grâce au IP
- ♦ Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 0.5s$

• Dépassement par rapport à la consigne: D < 10% : nous donne m = 0,6 d'après l'abaque (dépassement)



Courbes des amplitudes des dépassements successifs pour un 2ème ordre en fonction du coefficient d'amortissement m.

Courbe du temps de réponse à 5 % normalisé d'un deuxième ordre  $T_{R}.\omega_0$  en fonction du coefficient d'amortissement m.

$$m = 0, 6 \rightarrow t_{r5\%} \omega_n = 5$$
 soit  $\omega_n = 10 rad / s$ 

$$\begin{cases} K = \frac{f}{k} (2m\tau_m \omega_n - 1) = 0,15 \\ \tau_i = \frac{Kk}{f\tau_m \omega_n^2} = 0,119 \end{cases}$$

37



**Modélisation:** 



## Synthèse du correcteur de position



La boucle de vitesse a été réglée avec  $t_{r5\%} = 0.5$  s, une erreur statique nulle avec un dépassement de 10%  $\rightarrow$  m = 0.6 et  $\omega_n = 10$  rad/s (voir transparent 33)

On ne peut généralement pas négliger la dynamique de la boucle interne de vitesse pour synthétiser le correcteur de position (temps de réponse du même ordre)



## Synthèse du correcteur de position



• Cahier des charges de la boucle de position :

- ◆ Erreur statique nulle (échelon)
- $\blacklozenge$  Marge de phase de 60°

### • Choix du correcteur :

Comme le système à réguler est de classe 1 (présence d'un intégrateur ), le correcteur peut-être de classe 0 pour annuler l'erreur statique  $\rightarrow$  correcteur P



K : gain du correcteur

## Synthèse du correcteur de position



• Synthèse dans le domaine fréquentielle à partir de la FTBO (diagramme de Bode):



41

Régulation de courant et régulation de vitesse:



Détails du modèle de la MCC :



42

Modèle du hacheur 4 quadrants (en grandeurs instantanées):



Modèle du correcteur de vitesse (IP)



## Boucle de courant (synthèse par compensation du pole):

- $\dot{A} t = 0s: I_{ref} = 5A$
- $t_{r5\%} = 5 \text{ ms (ok)}$
- Pas de dépassement (ok)
- Erreur statique nulle (ok)



## Boucle de courant (synthèse par le calcul de la FTBF):

 $\dot{A} t = 0s: I_{ref} = 5A$ 

Dépassement à cause de l'impact du zéro dans la FTBF



## Boucle de vitesse + échelon de couple (correcteur IP):

- $\dot{A} t = 0s : \Omega_{ref} = 150 rad/s$  $\dot{A} t = 2,5s: Cr = 10 Nm$
- $t_{r5\%} = 5 s (ok)$
- Dépassement<10% (ok)
- Erreur statique nulle (ok)

Vitesse moteur (rad/s)



Evolution du courant dans l'induit:

- pic de courant pour assurer le démarrage,

- I = 6,4A pour Cr = 10Nm





Asservissement de la position:



**<u>Correcteur de position (P):</u>** 



## **Boucle de position + échelon de couple (correcteur P):**

À t = 0s :  $\theta_{ref} = 2\pi$  rads À t = 2,5s: Cr = 5 Nm

- $t_{r5\%} \approx 0.5 \text{ s}$
- Erreur statique nulle (ok)



Courant (avec effet du découpage du hacheur ; 10 kHz)



Vitesse (rad/s)



Position (rad)

## Application

Le schéma bloc de la régulation de vitesse d'une machine à courant continu (MCC) est représenté sur la figure suivante. Les notations sont les suivantes :



La fonction de transfert H(p) du système est la suivante : 
$$H(p) = \frac{200}{1+5p}$$

1°) Calculer la fonction de transfert  $G(p) = \frac{\Omega}{\Omega^*}$  en boucle fermée (on considérera un couple

résistant nul).

2°) Calculer les gains  $K_i$  et  $K_p$  pour répondre au cahier des charges suivant :

- Coefficient d'amortissement = 0,7
- Temps de réponse  $t_r = 1$  s

**3°)** Représenter l'allure de  $\Omega(t)$  et i(t) si on impose à l'entrée un échelon de 50 rad/s (indiquer les grandeurs importantes sur le graphe)

## Application

Un asservissement est réalisé suivant le schéma ci-dessous :



#### On considère un correcteur proportionnel tel que C(p) = K

1) Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée et la mettre sous la forme classique d'un système du premier ordre. Calculer la valeur de K permettant d'avoir une erreur statique inférieure à 5%. Quel est le temps de réponse à 5% du système bouclé ?

2) Le gain K étant fixé à la valeur précédente, on soumet le système a une entrée e(t) en échelon unitaire. On vous demande de représenter l'allure de s(t) en indiquant les grandeurs importantes

#### On considère maintenant un correcteur Proportionnel-Intégral (PI) :

$$C(p) = K \frac{1 + T_i p}{T_i p}$$

3) Quel est l'intérêt d'utiliser un tel correcteur pour le système à réguler ?

4) Calculer la fonction de transfert en boucle fermée  $G(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ .

5) Calculer K et  $T_i$  pour répondre au cahier des charges suivant (on négligera l'influence du zéro dans la FTBF):

• coefficient d'amortissement m= 1

• temps de réponse 
$$t_r = 0.3$$
 s

6) Représenter l'allure de s(t) si on impose à l'entrée un échelon unitaire (indiquer les grandeurs importantes sur le graphe).



# MASTER EEA – M2 Spécialité Energie Electrique

# **UE 942: Commande des machines électriques**

Partie 2: Commande vectorielle des machines synchrones à aimants permanents (MSAP)

Supports de cours

**Thierry LUBIN** 



DSP: Digital Signal Processor

Pour contrôler la vitesse ou la position d'un système d'entrainement électromécanique, il faut être capable de maitriser le couple instantané fourni par le moteur électrique.

# Différents types de rotors dont le choix dépend de l'application visée (robotique, traction, éolienne...)

• Machine à aimants permanents collés en surface (pôles lisses, pas de variation d'entrefer)



### Stator triphasé



### Rotor à aimants montés en surface



Prototype petite éolienne 1,1 kW (Thèse Duc-Hoan TRAN, Toulouse 2010)



# Différents types de rotors dont le choix dépend des applications (robotique, traction, éolienne...)

• Machine à aimants insérés (pôles saillants, variation de la perméance avec la position du rotor)



## Modélisation de la MSAP triphasée (circuits couplés)



Machine bipolaire équivalente

Représentation sous la forme de circuits couplés

# Modèle dynamique de la MSAP avec saillance magnétique au rotor (repère abc fixé au stator)

- Les inductances propres et mutuelles statoriques dépendent de la position du rotor  $\theta_e$  (si pôles saillants)
- Hypothèse du 1<sup>er</sup> harmonique d'espace : variation sinusoïdale des inductances avec la position du rotor.
- Saturation magnétique négligée (relations linéaires entre flux et courants)

### Equations des tensions et des flux:

$$\begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Psi_{a} \\ \Psi_{b} \\ \Psi_{c} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} L_{0} + L_{2}\cos(2\theta_{e}) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} - 2\pi/3) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} + 2\pi/3) \\ M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} - 2\pi/3) & L_{0} + L_{2}\cos(2\theta_{e} + 2\pi/3) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e}) \\ M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} + 2\pi/3) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e}) & L_{0} + L_{2}\cos(2\theta_{e} - 2\pi/3) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_{a} \\ I_{b} \\ I_{c} \end{pmatrix} + \Psi_{A} \begin{pmatrix} \cos(\theta_{e}) \\ \cos(\theta_{e} - 2\pi/3) \\ \cos(\theta_{e} + 2\pi/3) \end{pmatrix}$$

**Equation du couple électromagnétique (dérivée de la coénergie Wc):**  $(I)^T = (I_a \ I_b \ I_c)$ 

$$C_{em} = p \frac{\partial W_c}{\partial \theta_e} \bigg|_{I=cst} \quad \text{avec} \quad W_c = \frac{1}{2} (I)^T (\Psi(\theta_e)) \quad \text{soit} \quad C_{em} = \frac{1}{2} p (I)^T \frac{\partial \Psi(\theta_e)}{\partial \theta_e} \quad (\text{modèle linéaire})$$

Si pôles lisses (L<sub>2</sub> = M<sub>2</sub> = 0):  $C_{em} = -p\Psi_A \left\{ i_a(t) \sin\left(\theta_e\right) + i_b(t) \sin\left(\theta_e - 2\pi/3\right) + i_c(t) \sin\left(\theta_e + 2\pi/3\right) \right\}$ 

Relation complexe: couple difficilement contrôlable à partir de  $i_a$ ,  $i_b$  et  $i_c \rightarrow Modèle d-q$ 

## Ecriture des équations de la MSAP dans le repère du rotor (d-q) Transformation de Park



• Transformation de Park  $(abc) \rightarrow (dq)$ :

$$\begin{pmatrix} X_d \\ X_q \\ X_o \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} P(\theta_e) \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} P(\theta_e) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\theta_e) & \cos(\theta_e - 2\pi/3) & \cos(\theta_e + 2\pi/3) \\ -\sin(\theta_e) & -\sin(\theta_e - 2\pi/3) & -\sin(\theta_e + 2\pi/3) \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$

• Transformation de Park inverse  $(dq) \rightarrow (abc)$ :

$$\begin{pmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} P(\theta_e) \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} X_d \\ X_q \\ X_o \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} P(\theta_e) \end{bmatrix}^{-1} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\theta_e) & -\sin(\theta_e) & \sqrt{2}/2 \\ \cos(\theta_e - 2\pi/3) & -\sin(\theta_e - 2\pi/3) & \sqrt{2}/2 \\ \cos(\theta_e + 2\pi/3) & -\sin(\theta_e + 2\pi/3) & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$

7

## Evolution des grandeurs électriques en régime permanent sinusoïdal dans le repère d-q

## **<u>Régime permanent :</u>**

• la vitesse de rotation est constante :  $\omega = p\Omega$  ( $\omega$  est la pulsation des courants statorique)

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow \theta(t) = \Omega t \quad soit \quad \theta_e(t) = p\Omega t = \omega t$$

• Les courant de phase sont sinusoïdaux de valeur efficace  $I_s$ :

$$\begin{split} I_{a}(t) &= I_{s}\sqrt{2}\cos\left(\omega t + \alpha\right) \\ I_{b}(t) &= I_{s}\sqrt{2}\cos\left(\omega t - 2\pi/3 + \alpha\right) \\ I_{c}(t) &= I_{s}\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 2\pi/3 + \alpha\right) \end{split} \begin{pmatrix} I_{d} \\ I_{q} \\ I_{o} \end{pmatrix} = \left[P(\theta_{e})\right] \cdot \begin{pmatrix} I_{a} \\ I_{b} \\ I_{c} \end{pmatrix} \\ \\ \left[\frac{I_{d}}{I_{o}}\right] = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos(\omega t - 2\pi/3) & \cos(\omega t + 2\pi/3) \\ -\sin(\omega t) & -\sin(\omega t - 2\pi/3) & -\sin(\omega t + 2\pi/3) \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{s}\sqrt{2}\cos\left(\omega t + \alpha\right) \\ I_{s}\sqrt{2}\cos\left(\omega t - 2\pi/3 + \alpha\right) \\ I_{s}\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 2\pi/3 + \alpha\right) \end{pmatrix} \end{split}$$

$$I_{d} = I_{s}\sqrt{3}\cos(\alpha)$$
$$I_{q} = -I_{s}\sqrt{3}\sin(\alpha)$$
$$I_{o} = 0$$

Les courants  $I_d$  et  $I_q$  sont constants en régime permanent (grandeurs plus faciles à réguler)

$$I_s = \sqrt{\frac{I_d^2 + I_q^2}{3}}$$



$$\begin{array}{c} L_{d} = L_{0} - M_{0} + \frac{3}{2}L_{2} \\ L_{q} = L_{0} - M_{0} - \frac{3}{2}L_{2} \end{array} \end{array}$$

*Ld* : inductance cyclique statorique d'axe direct (axe d)  $L_q$ : inductance cyclique statorique d'axe en quadrature (axe q)  $R_s$ : résistance d'un enroulement statorique *p* : nombre de paires de pôles

$$\Psi_f = \sqrt{\frac{3}{2}}\Psi_A$$

 $\Psi_A$  est le flux total créé par les aimants à travers un enroulement statorique 9



## Principe du contrôle vectoriel de la machine à pôles lisses

 $\rightarrow$  L'expression du couple est beaucoup plus simple dans un repère d-q lié au rotor :

$$C_{em}(t) = p \Psi_f i_q(t)$$

 $\rightarrow \Psi_f$  est le flux produit par les aimants (il est constant): le couple est directement proportionnel au courant  $i_q(t)$ 

Même expression de couple que pour une MCC (flux × courant)!

Le contrôle du couple se fera par le contrôle du courant  $i_q(t)$ 

 $C_{em}(t) = ki_q(t)$  avec  $k = p\Psi_f$ 

Pour contrôler la vitesse ou la position d'un système d'entrainement électromécanique, il faut être capable de maitriser parfaitement le couple instantané fourni par le moteur électrique.

 $\rightarrow i_q(t)$  est une grandeur constante en régime permanent: beaucoup plus facile à réguler qu'une grandeur sinusoïdale en utilisant un correcteur PI ( $\rightarrow$  erreur statique nulle)

 $\rightarrow$  Comme  $i_d(t)$  n'intervient pas dans l'expression du couple, on peut le réguler à 0A, cela permet de minimiser le courant absorbé et donc les pertes joules statoriques:

$$I_{dref} = 0A$$

# Schéma de principe du contrôle vectoriel de la MSAP (contrôle en couple)

 $C_{em}(t) = p \Psi_f i_q(t)$  Le courant  $i_q(t)$  permet de régler le couple.

Le courant id(t) est fixé à zéro (minimisation du courant absorbé pour un couple donné).



**Synthèse des correcteurs:** modèles de la charge, du moteur, de l'onduleur et des capteurs.

## Modèle de la charge



Principe fondamental de la dynamique des systèmes en rotation



Schéma bloc associé (p est la variable de Laplace)



## Modèle de la machine synchrone à pôles lisses dans le repère d-q fixé au rotor

$$v_{d} = R_{s}i_{d} + L_{s}\frac{di_{d}}{dt} - p\Omega L_{s}i_{q}$$
$$v_{q} = R_{s}i_{q} + L_{s}\frac{di_{q}}{dt} + p\Omega L_{s}i_{d} + k\Omega$$
$$C_{em} = ki_{q}$$

<u>3 Paramètres:</u>

 $R_s$ : résistance d'une phase statorique ( $\Omega$ )  $L_s$ : inductance cyclique du stator(H)  $k = p \Psi_f$ : constante de couple (Nm/A)



On définit les termes de couplage entre les deux axes (vus comme des perturbations)

$$e_d = p\Omega L_s i_q \qquad e_q = -p\Omega L_s i_d - k\Omega$$

Schéma bloc associé (p est la variable de Laplace)

 $\tau_{e} = \frac{L_{s}}{R_{s}}$  Constante de temps électrique (ms)



## Modélisation de l'onduleur en valeur moyenne sur une période MLI (TmLI)



• Modélisation en valeur instantanée

$$\begin{pmatrix} V_a(t) \\ V_b(t) \\ V_c(t) \end{pmatrix} = \frac{E}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} C_a(t) \\ C_b(t) \\ C_c(t) \end{pmatrix}$$

◆ Modélisation en valeur moyenne d'un onduleur MLI (voir TD)

$$\begin{pmatrix} V_a(t) \\ V_b(t) \\ V_c(t) \end{pmatrix} = G_{ond} \begin{pmatrix} V_a^*(t) \\ V_b^*(t) \\ V_c^*(t) \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathbf{Park}} \begin{pmatrix} V_d(t) \\ V_q(t) \end{pmatrix} = G_{ond} \begin{pmatrix} V_d^*(t) \\ V_q^*(t) \end{pmatrix} \operatorname{avec} G_{ond} = \frac{E}{2V_p}$$

E : Tension du bus continu V<sub>p</sub> : Amplitude de la porteuse



Harmoniques autour de la fréquence MLI: 1kHz, 2 kHz, 3kHz .....

16



- Pour E = 550V et r =  $8/10 = 0.8 \rightarrow V_s \approx 155V$ 

- En commande MLI, la valeur efficace maximale disponible (r = 1) :  $V_s \approx 194,5V$ 

- En pleine onde, on peut atteindre  $V_s \approx 247V$  (mais présence d'harmoniques basses fréquences dans le spectre de la tension donc du courant ce qui est mauvais pour la machine.....) 1

# Schéma de commande incluant le modèle de l'onduleur et de la MSAP dans le repère de Park



Modèle MSAP (d-q)



Les 2 équations sont couplées. Une variation de iq affectera id et vice-versa par les termes de couplage:

 $e_{d} = p\Omega L_{s}i_{q}$  $e_{q} = -p\Omega L_{s}i_{d} - p\Omega \Psi_{f}$ 







## Synthèse des correcteurs de courant



• Paramètres de la machine synchrone à pôles lisses et de l'onduleur:

 $P=1,8kW ; N_{n}=3000 tr/mn ; p=3; I=7,3A; R_{s}=0,5\Omega ; L_{s}=2,1mH ; \Psi_{A}=122 \ mWb ; J=4.10^{-3} kg, m^{2} ; f=6.10^{-4} Nms/rad = 10^{-4} Nms/rad = 10^$ 

Onduleur triphasé : E = 250V;  $V_p = 1V$ ;  $F_{MLI} = 5kHz$ 

- Cahier des charges de la boucle de courant :
  - ◆ Erreur statique nulle (échelon)
  - Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 5ms$
  - Aucun dépassement toléré par rapport à la consigne

• Choix du correcteur :

Comme le système à réguler est de classe 0 (1<sup>er</sup> ordre), il faut que le correcteur soit de classe 1 $\rightarrow$  correcteur PI

$$C(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$$

K : gain du correcteur  $\tau_i$  : constante de temps intégral du correcteur



Synthétiser un correcteur revient à calculer K et  $\tau_i$  pour répondre au cahier des charges, ensuite il faut le réaliser (technologie analogique ou numérique)

## Synthèse du correcteur de courant

• Synthèse par compensation du pole du système:

$$G(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} G_{OND} \frac{1/R_s}{1 + \tau_e p} \qquad \xrightarrow{\text{Compensation du pole}} \qquad \tau_i = \tau_e = \frac{L_s}{R_s}$$

$$G(p) = \frac{A}{\tau_i p} \quad \text{avec} \quad A = \frac{KG_{OND}}{R_s}$$

$$AN : \tau_i = 4,2ms$$

On calcule ensuite la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) notée H(p):

 $H(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)} = \frac{1}{1 + \frac{\tau_i}{A}p} \qquad 1^{\text{er} \text{ ordre donc pas de dépassement (ok cahier des charges)}}$  $t_{r5\%} = 3\frac{\tau_i}{A} \longrightarrow \qquad K = \frac{3L_s}{G_{OND}t_{r5\%}} \qquad \text{AN}: \mathbf{K} = \mathbf{0}, \mathbf{0}\mathbf{1}$ 



La boucle de régulation du courant d'axe q étant identique, les gains du correcteur sont les mêmes,
## Structure globale du contrôle vectoriel de la MSAP incluant la boucle de vitesse



## Synthèse du correcteur de vitesse



La boucle de courant a été réglée avec  $t_{r5\%} = 5ms$  et une erreur statique nulle

La constante de temps mécanique J/f >>  $t_{r5\%}$  (6,66s >> 5ms) : constante de temps dominante

Comme la boucle de courant répond avec une erreur nulle et très rapidement par rapport à la dynamique de la vitesse, on peut la modéliser par un gain unitaire



# Synthèse du correcteur de vitesse $\Omega_{\text{ref}}(p) \underbrace{\varepsilon(p)}_{C(p)} \underbrace{Iq(p)}_{k} \underbrace{c_{\text{em}}(p)}_{f} \underbrace{\frac{1/f}{1+\frac{J}{f}p}}_{f} \Omega(p)$

• Cahier des charges de la boucle de vitesse :

- ◆ Erreur statique nulle (échelon)
- Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 0.1s$
- ♦ Système le plus rapide sans dépassement

Pour éviter l'impact négatif du zéro introduit par l'utilisation d'un correcteur PI (contraintes plus importantes sur I<sub>qref</sub> lors des transitoires), on préfère utiliser un correcteur de type IP pour la boucle de vitesse



## Synthèse du correcteur de vitesse



Synthèse par le calcul de la FTBF:

$$\Omega(p) = \frac{1/f}{1 + \tau_m p} kK \left\{ \frac{1}{\tau_i p} \left( \Omega_{ref}(p) - \Omega(p) \right) - \Omega(p) \right\}$$
$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_{ref}(p)} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1 + B}{B}\right)\tau_i p + \frac{\tau_i \tau_m}{B} p^2} \quad \text{avec} \quad B = \frac{kK}{f} \quad \text{et} \quad \tau_m = \frac{J}{f}$$



On obtient un système du second ordre que l'on peut identifier à la forme canonique

Il reste à définir m et  $\omega_n$  à partir du cahier des charges et des abaques des systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre **25** 

## Synthèse du correcteur de vitesse

- Erreur statique nulle (échelon)  $\rightarrow$  ok grâce au IP
- ♦ Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 0,1s$
- Système le plus rapide sans dépassement : impose m = 1



Courbe du temps de réponse à 5 % normalisé d'un deuxième ordre  $T_R.\omega_0$  en fonction du coefficient d'amortissement m.

$$m = 1 \rightarrow t_{r5\%} \omega_n = 5 \quad \text{soit} \quad \omega_n = 50 \text{ rad } / \text{ s}$$

$$k = p \Psi_f = p \sqrt{\frac{3}{2}} \Psi_A = 0,448 \text{ Nm/A}$$

$$f = 6.10^{-4} \text{ Nms/rad}$$

$$J = 4.10^{-3} \text{ kg.m}^2$$

$$\tau_m = J/f = 6,66s$$

$$K = \frac{f}{k} (2m\tau_m \omega_n - 1) = 0,89$$

$$\tau_i = \frac{Kk}{f \tau_m \omega_n^2} = 0,04$$

26

## Simulation du contrôle en vitesse de la MSAP à pôles lisses sous Matlab/Simulink



• <u>Paramètres de la machine synchrone à pôles lisses et de l'onduleur</u>:

 $P=1,8kW ; N_{n} = 3000 tr/mn ; p = 3; I = 7,3A; R_{s} = 0,5\Omega ; L_{s} = 2,1mH ; \Psi_{A} = 122 \text{ mWb} ; J = 4.10^{-3} \text{kg},\text{m}^{2} ; f = 6.10^{-4} \text{Nms/rad}$ Onduleur triphasé : E = 250V ; V<sub>p</sub> = 1V ; F<sub>MLI</sub> = 5kHz

## Simulation du contrôle en vitesse de la MSAP à pôles lisses sous Matlab/Simulink



## Modèle Simulink de la Machine Synchrone à Aimants Permanents



Détails du bloc MSAP



## Modèle Simulink de l'onduleur triphasé MLI



## Vérification des performances sur Matlab/Simulink

#### Boucle de courant (synthèse par compensation du pole):

- $\dot{A} t = 0s: I_{qref} = 5A$
- $t_{r5\%} = 5 \text{ ms (ok)}$
- Pas de dépassement (ok)
- Erreur statique nulle (ok)



#### **Boucle de vitesse (correcteur IP):**

- À t = 0s:  $\Omega_{ref}$  = 210rad/s (2000tr/mn)
- $t_{r5\%} = 0.1 \text{ s (ok)}$
- Pas de dépassement (ok)
- Erreur statique nulle (ok)



## Machine à aimants permanents à pôles saillants (V-Shaped, concentration de flux...) ; Utilisation du couple de réluctance

• Machine à aimants insérés (pôles saillants, variation de la perméance avec la position du rotor)



32

## Commande à couple maximum pour un courant I<sub>s</sub> donné (MTPA: Maximum Torque Per Ampere control)



## Commande à couple maximum pour un courant I<sub>s</sub> donné (MTPA: Maximum Torque Per Ampere control)

• Machine à pôles lisses  $(L_d = L_q)$ 

$$C_{em} = p\sqrt{3}\Psi_f I_s \cos(\beta) \quad \rightarrow \quad \beta = 0^\circ \quad \text{soit} \ I_d = 0$$

♦ Machine à pôles saillants (L<sub>d</sub> < L<sub>q</sub>)



## Montée en vitesse: nécessité de « défluxer » la machine



En général, un moteur est dimensionné pour atteindre la tension nominale  $V_{sn}$  pour le couple nominal et la vitesse nominale (vitesse de base  $\Omega_b$ ) : puissance nominale

Pour aller au-delà de  $\Omega_b$  (voiture sur autoroute), il faut **« défluxer »** la machine car on ne peut plus augmenter la tension (on travaille alors à puissance constante).



#### **Field Weakening Control**

Dans une MCC, on baisse le courant d'excitation
Dans une machine à aimants (si on néglige Rs; à vide)

$$V_{s} \approx \frac{1}{\sqrt{3}} V_{q} \approx \frac{1}{\sqrt{3}} p \Omega \Psi_{d}$$
$$\Psi_{d} = \Psi_{f} + L_{d} I_{d}$$

Si la tension à atteint sa limite :  $V_s = V_{sn} = E/(2\sqrt{2})$ 

$$\Omega = \frac{\sqrt{3}V_{sn}}{p\Psi_d} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \frac{E}{p(\Psi_f + L_d I_d)} \quad (E : \text{tension du bus DC})$$

Comme  $\Psi_f$  est constant, il faut  $I_d < 0$  pour monter en vitesse (défluxage)

Contraintes :

 $\sqrt{\frac{I_d^2 + I_q^2}{3}} \le I_{sn}$  et  $\sqrt{\frac{V_d^2 + V_q^2}{3}} \le V_{sn}$ 

Très difficile de défluxer une machine à aimants en surface car L<sub>d</sub> faible → I<sub>d</sub> important (Is important).
 Traction: machines à aimants enterrés, faible entrefer, L<sub>d</sub> plus important → I<sub>d</sub> plus faible et défluxage possible sur une large plage de vitesse 35

## Machine synchrone à rotor bobiné (MSRB): Clio Zoé de Renault



Externally excited synchronous motor



• Machine à pôles saillants ( $L_d > L_q$ ), 8 pôles



Photographie du rotor (bobiné, DC, 8 pôles)





Système bagues-balais pour l'alimentation du rotor

## Modélisation de la MSRB triphasée (circuits couplés)



Représentation sous la forme de circuits couplés d'une machine synchrone à rotor bobiné

I<sub>f</sub> : courant dans l'inducteur (courant continu)

## Modèle dynamique de la MSRB (repère abc fixé au stator)

**Equation des tensions statoriques (repère abc) :** 

$$\begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Psi_{a} \\ \Psi_{b} \\ \Psi_{c} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} L_{0} + L_{2}\cos(2\theta_{e}) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} - 2\pi/3) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} + 2\pi/3) \\ M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} - 2\pi/3) & L_{0} + L_{2}\cos(2\theta_{e} + 2\pi/3) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e}) \\ M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e} + 2\pi/3) & M_{0} + M_{2}\cos(2\theta_{e}) & L_{0} + L_{2}\cos(2\theta_{e} - 2\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{a} \\ I_{b} \\ I_{c} \end{bmatrix} + M_{fs}I_{f} \begin{pmatrix} \cos(\theta_{e}) \\ \cos(\theta_{e} - 2\pi/3) \\ \cos(\theta_{e} + 2\pi/3) \end{pmatrix}$$

Equation de la tension rotorique :

$$V_f = R_f I_f + \frac{d\Psi_f}{dt}$$
$$\Psi_f = L_f I_f + M_{fs} \cos(\theta_e) I_a + M_{fs} \cos(\theta_e - 2\pi/3) I_b + M_{fs} \cos(\theta_e + 2\pi/3) I_c$$

- $R_f$ : résistance de l'enroulement d'excitation
- $L_f$ : inductance propre de l'inducteur

 $M_{fs}$ : Valeur maximale de l'inductance mutuelle stator-rotor

## Equations de la MSRB dans un repère commun fixé au rotor (d-q)



$$C_{em} = pM_f i_f i_q + p(L_d - L_q) i_d i_q \qquad \qquad \mathbf{Ld} > \mathbf{Lq}$$

## Structure globale du contrôle vectoriel de la MSRB incluant la commande du courant rotorique I<sub>f</sub> par un hacheur



Stratégies de commande : trois variables d'entrée I<sub>d</sub>, I<sub>q</sub> et I<sub>f</sub>

## **EESM** challenges : motor control

3 parameters instead of 2 commonly used to control the motor Therefore, many possible { Id, Iq, If } combinations



□ (Id,Iq,If) control maps to determine for each (torque, speed) operating



Extrait de la conférence de M. Thanh Nguyen, Ingénieur de recherche chez Renault, CNAM juin 2016,



## Machine synchrone à réluctance variable pour véhicule électrique



DC Voltage	V	600
Rated power	kW	90
Peak power	kW	150
Base speed	rpm	5000
Rated torque @ base speed	Nm	172
Maximum speed	rpm	14000
Efficiency	%	> 94
Stack length	mm	200
Outer stator diameter	mm	250
Cooling		liquid

N.pole		4
N.stator slots		36
Stack length	mm	200
Outer stator diameter	mm	250
Inner stator diameter	mm	170
Air-gap	mm	0.70
Turns per phase		12
Electrical steel		M235-35A
Continuos mode:		
Phase current	Arms	300
Base speed	rpm	5000
Rated torque	Nm	172
Rated power	kW	90
Efficiency	%	96.4
Maximum speed	rpm	14000
Torque @ max speed	Nm	61
Peak mode:		
Phase current	Arms	460
Base speed	rpm	5000
Torque	Nm	290
Power	kW	152



Marco Villani, « High Performance Electrical Motors for Automotive Applications – Status and Future of Motors with Low Cost Permanent Magnets », 8<sup>th</sup> International Conference of Magnetism and Metallurgy (WMM), 2018



Quel type de moteur? Quel contrôle commande? Quelle source d'énergie? Extrait de la conférence de M. Gilles Feld, Enseignant à l'ISEN Brest, CNAM juin 2016.

## Exemple de véhicule électrique : BMW i3

#### MOTOR OF THE BMW i3. HYBRID SYNCHRONOUS MOTOR.

#### Two layer magnet arrangement

- very sinusoidal induced voltage
- high difference Ld Lq

#### High Number of pole pairs (p = 6)

- to reduce the yoke weight

## Iron mass reduced to the absolute necessary dimensions

 special attention to the mechanical strength







BMWGroup, Dr. J. Merwerth, 20.03.2014, Workshop University Lund

$$\begin{split} P_{max} &= 125 \text{ kW } (10 \text{ s}) / 75 \text{kW } (nominal) \ ; \\ C_{max} &= 250 \text{ Nm } (10 \text{ s}) / 150 \text{ Nm } (nominal) \ ; \\ N_b &= 4800 \text{ tr/mn} \ ; \\ N_{max} &= 11400 \text{ tr/mn} \\ I_{rms} &= 375 \text{ A} (10 \text{ s}) / 225 \text{ A} (nominal) \\ U_{dc} &= 380 \text{ V} (\text{batteries Lithium-Ion}) \ ; \\ \text{Accélération de 0 à 100 km/h en 7,3s} \end{split}$$







Stator slot number	72
Rotor pole pair number	6
Stator outer radius (mm)	121
Air-gap length (mm)	0.7
Rotor outer radius (mm)	89.3
Active stack length (mm)	132
Peak current (A)	530
Steel grade	TKM330-35
NdFeB grade	N35EH

## Assemblage mécanique du moteur électrique de la BMW i3

## MECHANICAL DESIGN AND LIGHT WEIGHT CONCEPT. COMPLETE MOTOR.



## Caractéristique couple-vitesse de la BMW i3



 $P_{max} = 125 \text{ kW} (10s) / 75 \text{kW} (nominal) ; C_{max} = 250 \text{ Nm} (10s) / 150 \text{ Nm} (nominal) ; V_{max} = 150 \text{ km/h}$  $N_{base} = 4800 \text{ tr/mn} ; U_{dc} = 380 \text{V} (batteries Lithium-Ion) ; Accélération de 0 à 100 \text{ km/h en 7,3s}$ 

Rendement et origine des pertes de la BMW i3 pour différents points de fonctionnement



BMW Group, Dr. J. Merwerth, 20.03.2014, Workshop University Lund

## Véhicule électrique : Modélisation mécanique



Force aérodynamique :  $F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_x S_f V^2$ Force de résistance au roulement :  $F_{rr} = f_{rr} Mg \cos(\alpha)$ Force de résistance en montée :  $F_{rc} = Mg \sin(\alpha)$ Force motrice :  $F_m$ 

#### Données pour la BMW i3:

ρ	masse volumique de l'air	1,225 kg.m <sup>-3</sup>
C <sub>x</sub>	coefficient de pénétration dans l'air	0,3
S <sub>f</sub>	section frontale du véhicule	2,4 m <sup>2</sup>
f <sub>rr</sub>	coefficient de résistance au roulement	0,017
g	accélération de la pesanteur	9,81 m.s <sup>-2</sup>
α	angle de la pente	variable
Μ	masse du véhicule	1400 kg
R	rayon d'une roue	0,32 m
J <sub>roues</sub>	moment d'inertie des 4 roues	3 kg.m <sup>2</sup>
J <sub>m</sub>	moment d'inertie du moteur	0,15 kg.m <sup>2</sup>
K	rapport de réduction du réducteur	9,7
η	rendement du réducteur de vitesse	97%

Equation fondamentale de la dynamique ramené sur l'arbre moteur:

$$C_m = J_T \frac{d\Omega_m}{dt} + C_r$$

 $\Omega_m = \frac{K}{R}V$ 

Avec:

$$J_T = \frac{1}{K^2} \left( MR^2 + J_{roues} \right) + J_m$$

$$C_r = \frac{R}{\eta K} \left( F_{aero} + F_{rr} + F_{rc} \right)$$

## Modèle sous Simulink de l'équation mécanique d'un véhicule urbain



## Application à la BMW i3

Assurer un démarrage en cote pour une pente donnée :

Une pente de 30% ( $\alpha = 16,7^{\circ}$ ) à  $\Omega = 0$  rad/s  $\rightarrow C_1 = 134$  Nm ( $P_1 = 0$  kW puis augmente)

Fournir le couple nécessaire à la vitesse maximale :

 $V_{max}$  = 150 km/h , soit Ω<sub>max</sub> = 1200 rad/s, pente = 0% → C<sub>2</sub> = 34 Nm (P<sub>2</sub> = 43 kW)  $V_{max}$  = 150 km/h , soit Ω<sub>max</sub> = 1200 rad/s, pente = 5% → C<sub>3</sub> = 57 Nm (P<sub>3</sub> = 72 kW)



Assurer une accélération de 0 à 60 km/h en 3,7s (pente nulle) :  $C_4 \approx 240 \text{ Nm}$ 

Vitesse moteur pendant accélération (rad/s)



Couple moteur (Nm)



A t= 3,7s  $\rightarrow$  P<sub>max</sub>  $\approx$  125kW : Ce point définit la puissance maximum de la voiture pour t<10s (échauffement). Il correspond à la vitesse de base N<sub>b</sub> = 4800 tr/mn

## Caractéristique couple-vitesse de la BMW i3 Points de fonctionnement



## Simulation d'un cycle WLTC pour la BMW i3 : Energie consommée

Cycle WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), autonomie électrique WLTC classe 3



Cycle d'essai WLTC classe 3						
	Unité	Basse	Moyenne	Haute	Extra haute	Total
Durée	s	589	433	<mark>45</mark> 5	323	1800
Durée des arrêts	S	156	48	31	7	242
Distance	m	3095	4756	7158	8254	23262
Proportion des arrêts	-	26, <mark>5</mark> %	11,1%	<mark>6,8%</mark>	2,2%	13,4 %
Vitesse maximale	km/h	<mark>56</mark> ,5	76,6	97,4	131,3	
Vitesse moyenne sans les arrêts	km/h	25,7	44,5	60,8	94,0	53,8
Vitesse moyenne avec les arrêts	km/h	18,9	39,5	56,6	92,0	46,5
Accélération minimale	m/s <sup>2</sup>	<mark>-1,5</mark>	-1,5	-1,5	- <mark>1</mark> ,2	
Accélération maximale	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,6	1,6	1,0	

#### Modèle Simulink : cycles vitesse



Daniel J. Auger (2020). Driving Cycle (Simulink Block), Cranfield University

Block Param	neters: Driving cycle	×
Driving Cycle	(mask) (link)	
This block pro automotive ap acceleration, popular cycles	bduces driving cycle data, as used in many oplications. It outputs displacement, velocity and all in SI units. The user can choose from a list of s.	
Parameters		
Cycle name:	WLTP class 3	•
Repeat cyc	NEDC ECE R15 EUDC ArtUrban ArtRoad ArtMw130 ArtMw150	
	WLTP class 3	
	UDDS FTP HWFET	

## Simulation d'un cycle WLTC pour la BMW i3 : Energie consommée (Schéma Simulink)



## Simulation d'un cycle WLTC pour la BMW i3 : Energie consommée



#### Vitesse moteur (tr/mn)

#### Puissance mécanique moteur (W)



#### **Couple moteur électrique (Nm)**



#### Energie consommée (kWh)





## Simulation d'un cycle FTP pour la BMW i3 : Calcul de l'autonomie

#### BMW i3. VEHICLE CONCEPT.



Maximum speed v <sub>max</sub> :		150 km/h	
Acceleration 0-100 km/h:		7,2 s	
Range	KV01 cycle: FTP72 cycle:	190 km 225 km (140	
Vehicle weight m <sub>Fzg</sub> :		1195 kg	
Battery energy content:		22 kWh	
Peak power (ECE R85):		125 kW	
30 min power (ECE R85):		75 kW	

Durée du cycle : 1369 s Distance parcourue pour 1 cycle : 12 km Energie consommée pour 1 cycle : 1,2 kWh



#### Energie consommée sur un cycle FTP (kWh)



Capacité de la batterie : 22 kWh

Autonomie BMWi3 sur cycle FTP (rendement moyen moteur + convertisseur à 0,93) :

Autonomie = 
$$\frac{22}{1,2} \times 12 = 220$$
 km

(le fabricant annonce 225km)

57


# MASTER EEA – M2 Spécialité Energie Electrique

# **UE 942: Commande des machines électriques**

Partie 3: Commande vectorielle de la Machine Asynchrone (MAS)

Supports de cours

**Thierry LUBIN** 

# Machine asynchrone à cage

La machine la plus utilisée dans l'industrie (80%): fonctionnement direct sur le réseau ou avec un variateur de vitesse à U/f constant en boucle ouverte, faible coût, robuste, maintenance réduite (pompage, ventilation, convoyeur....)

Systèmes de traction (voitures électriques, tramways, TGV) ou systèmes de production d'énergie renouvelables (éoliennes) : elle est dans ce cas associée à une commande en couple performante de type contrôle vectoriel ou contrôle direct du couple.

#### **Stator et rotor**

# Coupe du rotor (barres en aluminium)



# Machine asynchrone à rotor bobiné (enroulements rotoriques accessibles par un système bagues - balais

- L'accès au bobinage rotorique permet d'améliorer les caractéristiques de démarrage sur le réseau (fort couple et courant d'appel réduit) par élimination de résistances rotoriques (concasseur, pont roulant...); usure des balais donc maintenance supplémentaire.
- Eoliennes de fortes puissances (quelques MW) associée à un variateur de vitesse placé au rotor : Machine Asynchrone à Double Alimentation (MADA)



Démarrage par élimination de résistances rotoriques

# Modélisation de la MAS triphasée (circuits couplés)



4

# Modèle dynamique de la MAS triphasée

- Hypothèse du 1<sup>er</sup> harmonique d'espace : variation sinusoïdale des inductances mutuelles stator-rotor
- Saturation magnétique négligée (relations linéaires entre flux et courants)



- $m_{sr}$  est la valeur maximum de l'inductance mutuelle stator-rotor
- R<sub>s</sub> est la résistance d'un enroulement statorique
- $R_r$  est la résistance d'un enroulement rotorique

# Ecriture des équations de la MAS dans un repère commun (d-q) Transformation de Park



• Transformation de Park  $(abc) \rightarrow (dqo)$ :

$$\begin{pmatrix} X_d \\ X_q \\ X_o \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} P(\theta_s) \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} P(\theta_s) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\theta_s) & \cos(\theta_s - 2\pi/3) & \cos(\theta_s + 2\pi/3) \\ -\sin(\theta_s) & -\sin(\theta_s - 2\pi/3) & -\sin(\theta_s + 2\pi/3) \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$

• Transformation de Park inverse  $(dqo) \rightarrow (abc)$ :

$$\begin{pmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} P(\theta_s) \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} X_d \\ X_q \\ X_o \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} P(\theta_s) \end{bmatrix}^{-1} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\theta_s) & -\sin(\theta_s) & \sqrt{2}/2 \\ \cos(\theta_s - 2\pi/3) & -\sin(\theta_s - 2\pi/3) & \sqrt{2}/2 \\ \cos(\theta_s + 2\pi/3) & -\sin(\theta_s + 2\pi/3) & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$

6





Problème :  $R_r$ ,  $L_r$  et M ne sont pas mesurables (rotor à cage)  $\rightarrow$  changement de variables

8

# Modèle dynamique de la MAS à cage dans le repère d-q avec paramètres mesurables : $R_s$ , $L_s$ , $\sigma$ et $T_r$



On définit les courants magnétisants rotoriques  $I_{mrd}$  et  $I_{mrg}$  tels que:



Les équations des tensions deviennent alors :

$$V_{sd} = R_s I_{sd} + \sigma L_s \frac{dI_{sd}}{dt} + L_s (1 - \sigma) \frac{dI_{mrd}}{dt} - \sigma L_s \omega_s I_{sq} - L_s (1 - \sigma) \omega_s I_{mrq}$$

$$V_{sq} = R_s I_{sq} + \sigma L_s \frac{dI_{sq}}{dt} + L_s (1 - \sigma) \frac{dI_{mrq}}{dt} + \sigma L_s \omega_s I_{sd} + L_s (1 - \sigma) \omega_s I_{mrd}$$

$$0 = I_{mrd} + T_r \frac{dI_{mrd}}{dt} - I_{sd} - \omega_r T_r I_{mrq}$$

$$\sigma = 1 - \frac{M^2}{L_s L_r}$$
 est le coefficient de dispersion
$$0 = I_{mrq} + T_r \frac{dI_{mrq}}{dt} - I_{sq} + \omega_r T_r I_{mrd}$$

$$T_r = \frac{L_r}{R_r}$$
 est la constante de temps rotorique



Le couple électromagnétique s'écrit :

$$C_{em} = pL_s (1 - \sigma) \left( I_{mrd} I_{sq} - I_{mrq} I_{sd} \right)$$

Simulation du démarrage direct sur le réseau : Modèle dynamique de la MAS à cage dans le repère d-q fixé au stator ( $\theta_s = 0$  et  $\omega_s = 0$ )

$$\theta_s = 0$$
 et  $\omega_s = 0$   $\theta_r = -\theta_e$   $\omega_r(t) = -p\Omega(t)$ 

(On simplifie nettement les équations des tensions dans ce repère)



10

# Simulation du démarrage directe d'une MAS à cage sur le réseau à l'aide de Matlab/Simulink

Schéma de simulation:



#### Sous-système machine asynchrone:



# Simulation du démarrage directe d'une MAS à cage sur le réseau à l'aide de Matlab/Simulink

Modèle de la machine asynchrone dans le repère d-q fixé au stator:



#### Résultats de simulation pour un démarrage direct à vide (U = 400V / 50Hz)



### Equations du régime permanent et schéma équivalent (voir cours M1)



• Prédétermination des caractéristiques:

Is

#### • Mesure des paramètres :

 $R_s$ : Méthode volt-ampèremétrique en DC  $R_f$ ,  $L_s$  et  $P_{meca}$ : essai à vide sous tension nominale N et  $R_r$ : essai à rotor bloqué sous courant nominal

$$\sigma = \frac{N}{L_s + N} \qquad T_r = \frac{L_s}{(1 - \sigma)R_r}$$

$$\underline{V}_{s} = \underline{I}_{s} = \frac{\underline{V}_{s}}{\underline{Z}_{eq}} = [I_{s}; -\varphi] \qquad P_{s} = 3V_{s}I_{s}\cos(\varphi)$$

• Bilan de puissances :



$$P_{u} \approx \left(P_{s} - 3R_{s}I_{s}^{2} - 3\frac{V_{s}^{2}}{R_{f}}\right)(1 - g) - P_{meca}$$
$$\eta = \frac{P_{u}}{P_{s}}$$

14



# Alimentation d'une MAS par un onduleur triphasé fonctionnant à V/f constant : variateur de vitesse





Loi de commande basée sur les équations du régime permanent: commande scalaire

# Caractéristiques couple-vitesse d'une MAS alimentée par un variateur fonctionnant à V/f constant



A flux nominal, les caractéristiques couple-vitesse sont parallèles : bon rendement en charge pour chaque fréquence ( $\eta \approx 1$ -g).

Mais conserver un flux constant en basse vitesse est difficile  $\rightarrow$  compensation de RI ... **17** 



Harmoniques autour de la fréquence MLI: 1kHz , 2 kHz, 3kHz .....

18



- Pour E = 550V et r =  $8/10 = 0.8 \rightarrow V_s \approx 155V$ 

- En commande MLI, la valeur efficace maximale disponible (r = 1) :  $V_s \approx 194,5V$  si E = 550V

- En commande pleine onde, on peut atteindre  $V_s \approx 247V$  (avec E = 550V) mais présence d'harmoniques basses fréquences dans le spectre de la tension donc du courant, ce qui est mauvais pour la machine: ondulation de couple, pertes supplémentaires...

- En MLI Vectorielle,  $V_s = E/\sqrt{6}$  pour r = 1 ( $\rightarrow$  pour E = 550V on peut atteindre V<sub>s</sub> = 224V!) 19

### Courant dans la MAS en commande MLI et en commande en pleine onde



Le courant est sinusoïdal (OK)



Harmoniques de courant basses fréquences !!! 2

# Simulation d'une MAS alimentée par un variateur de vitesse fonctionnant à V/f constant (Matlab/Simulink)



Si E = 550V;  $V_p = 10V$ ;  $V_{sn} = 230V$ ;  $f_n = 50Hz \rightarrow K = 0,236$ Pour  $f > f_n$  (montée en vitesse), on maintient  $V_s = V_{sn}$  ( $\rightarrow$  défluxage) **21** 



Si on veut maitriser le couple instantanée en basse vitesse et jusqu'à l'arrêt (systèmes de traction) Variateur de vitesse à commande vectorielle (ou à flux orienté)

22

# Architecture pour la commande vectorielle d'une machine asynchrone triphasée (MAS)



Capteurs de courant + capteur de position

# Principe du contrôle vectoriel de la machine asynchrone

Pour contrôler la vitesse ou la position d'un système d'entrainement électromécanique, il faut être capable de maitriser parfaitement le couple instantané fourni par le moteur électrique.

Expression du couple instantané :

$$C_{em} = pL_s (1 - \sigma) \left( I_{mrd} I_{sq} - I_{mrq} I_{sd} \right)$$

**<u>Question</u>**: Est-il possible de simplifier cette expression par un choix judicieux du positionnement du repère d-q pour se ramener à celle d'une machine à courant continu (commande simple)?

- ♦ Si on réussit à éliminer le deuxième terme  $(I_{mrq}I_{sd})$  de l'expression du couple, alors on obtient une expression similaire à celle d'une MCC ou d'une MSAP → flux × courant.
- Pour cela, il faut choisir convenablement l'angle de rotation de Park  $\theta_s(t)$  de sorte que le courant magnétisant rotorique soit entièrement porté sur l'axe direct (d) et donc d'avoir  $I_{mrq} = 0$ .



- Le courant magnétisant I<sub>mrd</sub> permettra de régler le flux dans la machine (valeur constante)
  - Le courant  $I_{sq}(t)$  permettra de contrôler le couple.
  - Il faudra maitriser à chaque instant la position du repère de Park pour imposer  $I_{mrq} = 0$ .

# Simplification des équations si le repère d-q est fixé sur le courant magnétisant rotorique $(I_{mrq} = 0)$

$$V_{sd} = R_s I_{sd} + \sigma L_s \frac{dI_{sd}}{dt} + L_s (1 - \sigma) \frac{dI_{mrd}}{dt} - \sigma L_s \omega_s I_{sq} - L_s (1 - \omega) \omega_s I_{mrq}$$

$$V_{sq} = R_s I_{sq} + \sigma L_s \frac{dI_{sq}}{dt} + L_s (1 - \omega) \frac{dI_{mrq}}{dt} + \sigma L_s \omega_s I_{sd} + L_s (1 - \sigma) \omega_s I_{mrd}$$

$$0 = I_{mrd} + T_r \frac{dI_{mrd}}{dt} - I_{sd} - \omega_r T_r I_{mrd}$$

Contrôle de I<sub>mrd</sub> (donc du flux)

Angle de changement de repère  $\theta_s(t)$ 

Contrôle du couple

 $T_r \frac{dI_{mrd}}{dt} + I_{mrd} = I_{sd}$ 

La composante d'axe d du courant statorique ( $I_{sd}$ ) permettra de contrôler le flux ( $I_{mrd}$ ) dans la machine (contrôle indirect du flux)

$$\omega_r = \frac{I_{sq}}{T_r I_{mrd}}$$

$$\omega_{s}(t) = p\Omega(t) + \omega_{r}(t)$$

$$\theta_{s}(t) = p\theta(t) + \int \frac{I_{sq}}{T_{r}I_{mrd}} dt$$

$$C_{em} = pL_s \left(1 - \sigma\right) I_{mrd} I_{sq}$$

La composante d'axe q du courant statorique ( $I_{sq}$ ) permettra de contrôler le couple

#### Schéma du contrôle vectoriel de la MAS : contrôle indirect du flux par I<sub>sd</sub>

Le courant Isd(t) permet de fixer le flux dans la machine (Isdref) : il faudra attendre  $3T_r$  pour que le flux ( $I_{mrd}$ ) s'établisse avant d'imposer une référence de couple.

 $C_{em}(t) = pL_s(1-\sigma)I_{sdref}i_{sq}(t)$ 

Le courant  $I_{sq}(t)$  permet de régler le couple.

Angle de changement de repère.



# Contrôle indirect du flux par I<sub>sd</sub>



Le courant I<sub>sd</sub>(t) permet de fixer le flux dans la machine (I<sub>sdref</sub>) : il faut attendre  $3T_r$  pour que le flux (I<sub>mrd</sub>) s'établisse avant d'imposer une référence de couple par l'intermédiaire du courant I<sub>sq</sub>.



On peut faire un contrôle direct de  $I_{mrd}$  mais cela est rarement fait en pratique car il faut estimer  $I_{mrd}$  qui est non mesurable ( $\rightarrow$  contrôle direct du flux, voir TD)

# Modèle de la charge



Principe fondamental de la dynamique des systèmes en rotation



Schéma bloc associé (p est la variable de Laplace)



# Modèle de la machine asynchrone pour l'axe d

$$V_{sd} = R_s I_{sd} + \sigma L_s \frac{dI_{sd}}{dt} + L_s (1 - \sigma) \frac{dI_{mrd}}{dt} - \sigma L_s \omega_s I_{sq}$$

$$V_{sd} = R_{eq} I_{sd} + \sigma L_s \frac{dI_{sd}}{dt} - \frac{L_s}{T_r} (1 - \sigma) I_{mrd} - \sigma L_s \omega_s I_{sq}$$

$$T_r \frac{dI_{mrd}}{dt} = I_{sd} - I_{mrd}$$
Avec
$$R_{eq} = R_s + \frac{L_s (1 - \sigma)}{T_r}$$



On définit le terme de couplage entre les deux axes (perturbations)

$$E_{sd} = \frac{L_s}{T_r} (1 - \sigma) I_{mrd} + \sigma L_s \omega_s I_{sq}$$



On peut négliger l'impact de  $I_{mrd}$  car sa variation est très lente (temps de réponse égale  $3T_r$  par rapport à  $I_{sd}$ ). Si on veut en tenir compte, on peut l'estimer (non mesurable).

$$E_{sd} \approx \sigma L_s \omega_s I_{sq}$$



Modèle machine axe d

#### Modèle de la machine asynchrone pour l'axe q

$$V_{sq} = R_s I_{sq} + \sigma L_s \frac{dI_{sq}}{dt} + \sigma L_s \omega_s I_{sd} + L_s (1 - \sigma) \omega_s I_{mrd}$$

Comme le flux doit être fixé avant le contrôle du couple, on suppose que  $I_{mrd}$  est établi avant toute variation sur  $I_{sq}$ , on a alors  $I_{mrd} = I_{sd}$  (sinon on peut estimer  $I_{mrd}$ ...):

$$V_{sq} = R_s I_{sq} + \sigma L_s \frac{dI_{sq}}{dt} + L_s \omega_s I_{sd}$$



On définit le terme de couplage entre les deux axes (perturbation)

$$E_{sq} = -L_s \omega_s I_{sd}$$



Modèle machine axe q

# Modélisation de l'onduleur pour la commande



◆ Modélisation en valeur moyenne d'un onduleur MLI (voir TD N°2)

$$\begin{pmatrix} V_{sa}(t) \\ V_{sb}(t) \\ V_{sc}(t) \end{pmatrix} = G_{ond} \begin{pmatrix} V_{sa}^{*}(t) \\ V_{sb}^{*}(t) \\ V_{sc}^{*}(t) \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Park}} \begin{pmatrix} V_{sd}(t) \\ V_{sq}(t) \end{pmatrix} = G_{ond} \begin{pmatrix} V_{sd}^{*}(t) \\ V_{sq}^{*}(t) \end{pmatrix} \text{ avec } \boxed{G_{ond} = \frac{E}{2V_{p}}} \qquad V_{sq}^{*}(p)$$

E : Tension du bus continu V<sub>p</sub> : Amplitude de la porteuse  $V_{sq}(p)$ 

 $V_{sd}(p)$ 

 $G_{ond}$ 

Gond

# Schéma de commande incluant le modèle de l'onduleur et de la MAS dans le repère de Park lié au flux rotorique



Modèle MAS (d-q)



Les 2 équations sont couplées. Une variation de isq affectera isd et vice-versa par les termes de couplage:

$$E_{sd} = \sigma L_s \omega_s I_{sq}$$
$$E_{sq} = -L_s \omega_s I_{sd}$$



# Découplage des axes d et q : Calcul des correcteurs de courant





# Synthèse du correcteur de courant d'axe d (contrôle du flux)



• <u>Paramètres de la machine asynchrone et de l'onduleur triphasé</u>:

 $P_u=3 \text{ kW} \text{ ; } N_n=2850 \text{ tr/mn} \text{ ; } p=1 \text{ ; } V_{sn}=230 \text{ V} \text{ ; } I_{sn}=5,5 \text{ A} \text{ ; } \cos \phi_n=0,92 \text{ ; } \eta_n=0,86 \text{ ; } R_s=2,6\Omega \text{ ; } L_s=0,53 \text{ H} \text{ ; } \sigma=0,04 \text{ ; } T_r=0,28 \text{ ; } J=0,03 \text{ kg}, m^2 \text{ ; } f=1.10^{-3} \text{ Nms/rad}$ 

Onduleur triphasé : E = 650 V;  $V_p = 10 \text{ V}$ ;  $F_{MLI} = 10 \text{ kHz}$ 

- Cahier des charges de la boucle de courant :
  - ◆ Erreur statique nulle (échelon)
  - ♦ Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%}$  = 5ms
  - Aucun dépassement toléré par rapport à la consigne

#### • Choix du correcteur :

Comme le système à réguler est de classe 0 (1<sup>er</sup> ordre), il faut que le correcteur soit de classe 1 $\rightarrow$  correcteur PI

$$C(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$$

K : gain du correcteur  $\tau_i$  : constante de temps intégral du correcteur



Synthétiser un correcteur revient à calculer K et  $\tau_i$  pour répondre au cahier des charges, ensuite il faut le réaliser (technologie analogique ou numérique)

### Synthèse du correcteur de courant d'axe d

• Synthèse par compensation du pole du système:

$$G(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} G_{OND} \frac{1/R_{eq}}{1 + \tau_d p} \qquad \xrightarrow{\text{Compensation du pole}} \qquad \tau_i = \tau_d = \frac{\sigma L_s}{R_{eq}} \text{ AN} : \tau_i = 4,8 \text{ms}$$

$$G(p) = \frac{A}{\tau_i p} \quad \text{avec} \quad A = \frac{KG_{OND}}{R_{eq}} \qquad R_{eq} = R_s + \frac{L_s(1 - \sigma)}{T_r} = 4,42\Omega$$

On calcule ensuite la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) notée H(p):

 $H(p) = \frac{G(p)}{1+G(p)} = \frac{1}{1+\frac{\tau_i}{A}p} \qquad 1^{\text{er} \text{ ordre donc pas de dépassement (ok cahier des charges)}}$  $t_{r5\%} = 3\frac{\tau_i}{A} \longrightarrow \qquad K = \frac{3\sigma L_s}{G_{OND}t_{r5\%}} \qquad G_{ond} = \frac{E}{2V_p} = 32,5 \qquad \text{AN}: \mathbf{K} = \mathbf{0},39$ 

Valeur de I<sub>sdref</sub> pour avoir le flux nominal dans la machine (environ 30% du courant nominal):

Flux nominal 
$$\longrightarrow$$
  $I_{sdref} = \frac{U_{sn}}{L_s \omega_{sn}}$   
AN :  $I_{sdref} = 2,4A$ 

# Synthèse du correcteur de courant d'axe q



 $G(p) = \frac{I_{sq}(p)}{\varepsilon(p)} = C(p)G_{OND}\frac{1/R_s}{1+\tau_q p}$ 

36

• Synthèse par compensation du pole du système:

$$C(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$$

K : gain du correcteur  $\tau_i$  : constante de temps intégral du correcteur

**FTBO** 

$$G(p) = K \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} G_{OND} \frac{1/R_s}{1 + \tau_q p} \qquad \xrightarrow{\text{Compensation du pole}} \qquad \tau_i = \tau_q = \frac{\sigma L_s}{R_s} \quad \text{AN} : \tau_i = 8,15 \text{ms}$$

$$G(p) = \frac{A}{\tau_i p} \quad \text{avec} \quad A = \frac{KG_{OND}}{R_s}$$

On calcule ensuite la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) notée H(p):

$$H(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)} = \frac{1}{1 + \frac{\tau_i}{A}p} \qquad 1^{\text{er} \text{ ordre donc pas de dépassement (ok cahier des charges)}}$$
$$t_{r5\%} = 3\frac{\tau_i}{A} \longrightarrow \qquad K = \frac{3\sigma L_s}{G_{OND}t_{r5\%}} \qquad \text{AN}: K = 0,39$$


• On mesure les courants  $i_{sa}(t)$  et  $i_{sb}(t)$  avec des capteurs de courant à effet Hall.

• On mesure la position mécanique du rotor  $\theta(t)$ : codeur incrémental ou résolveur.

• On calcule  $i_{sd}(t)$  et  $i_{sq}(t)$  à partir de  $i_{sa}(t)$  et  $i_{sb}(t)$  : transformation de Park.

• On effectue la régulation des courants  $i_{sd}(t)$  et  $i_{sq}(t)$  à l'aide de correcteurs PI (erreur statique nulle car  $i_{sd}$  et  $i_{sq}$  sont constants en régime établi); on intègre les termes de découplage.

• On effectue la régulation de vitesse à l'aide d'un correcteurs IP: on limite la sortie du régulateur de vitesse à  $\pm I_{sqrefmax}$  pour éviter que le courant statorique atteigne des valeurs excessives.

• On calcule les références de tension  $v_{sa}^*$ ,  $v_{sb}^*$  et  $v_{sc}^*$  à appliquer au moteur à partir des tensions  $v_{sd}^*$  et  $v_{sq}^*$  issues des correcteurs de courant (transformation de Park inverse), On en déduit les ordres de commande des IGBT (MLI)  $C_a$ ,  $C_b$  et  $C_c$ .

### Synthèse du correcteur de vitesse



La boucle de courant a été réglée avec  $t_{r5\%} = 5ms$  et une erreur statique nulle

• La constante de temps mécanique J/f >>  $t_{r5\%}$  (30s >> 5ms) : constante de temps dominante

Comme la boucle de courant répond avec une erreur nulle et très rapidement par rapport à la dynamique de la vitesse, on peut la modéliser par un gain unitaire



# Synthèse du correcteur de vitesse $G_{ref}(p)$ C(p) $I_{sq}(p)$ k C(p) $I_{sq}(p)$ k

- Cahier des charges de la boucle de vitesse :
  - ◆ Erreur statique nulle (échelon)
  - ♦ Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 0.5s$
  - ♦ Système le plus rapide sans dépassement



Pour éviter l'impact négatif du zéro introduit par l'utilisation d'un correcteur PI (contraintes plus importantes sur  $I_{qref}$  lors des transitoires), on préfère utiliser un correcteur de type IP pour la boucle de vitesse :



# Synthèse du correcteur de vitesse



Synthèse par le calcul de la FTBF:

$$\Omega(p) = \frac{1/f}{1 + \tau_m p} kK \left\{ \frac{1}{\tau_i p} \left( \Omega_{ref}(p) - \Omega(p) \right) - \Omega(p) \right\}$$
$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{\Omega_{ref}(p)} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1 + B}{B}\right)\tau_i p + \frac{\tau_i \tau_m}{B} p^2} \quad \text{avec} \quad B = \frac{kK}{f} \quad \text{et} \quad \tau_m = \frac{J}{f}$$



On obtient un système du second ordre que l'on peut identifier à la forme canonique

Il reste à définir m et  $\omega_n$  à partir du cahier des charges et des abaques des systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre **40** 

# Synthèse du correcteur de vitesse

- Erreur statique nulle (échelon)  $\rightarrow$  ok grâce au IP
- Temps de réponse à 5% :  $t_{r5\%} = 0.5s$
- Système le plus rapide sans dépassement : impose m = 1



Courbe du temps de réponse à 5 % normalisé d'un deuxième ordre  $T_R.\omega_0$  en fonction du coefficient d'amortissement m.

$$m=1 \rightarrow t_{r5\%}\omega_n = 5$$
 soit  $\omega_n = 10 rad / s$ 

$$k = pL_{s}(1-\sigma)I_{sdref} = 1,22Nm / A$$
  

$$f = 1.10^{-3} \text{ Nms/rad}$$
  

$$J = 0,03 \text{ kg.m}^{2}$$
  

$$\tau_{m} = J/f = 30s$$
  

$$K = \frac{f}{k}(2m\tau_{m}\omega_{n} - 1) = 0.49$$
  

$$\tau_{i} = \frac{Kk}{f\tau_{m}\omega_{n}^{2}} = 0,2$$

41

# Simulation du contrôle en vitesse de la MAS sous Matlab/Simulink



• Paramètres de la machine asynchrone et de l'onduleur triphasé:

 $P_u = 3 \ kW \ ; \ N_n = 2850 \ tr/mn \ ; \ p = 1 \ ; \ V_{sn} = 230 \ V \ ; \ I_{sn} = 5,5 \ A \ ; \ cos\phi_n = 0,92 \ ; \ \eta_n = 0,86 \ ; \\ R_s = 2,6\Omega \ ; \ L_s = 0,53H \ ; \ \sigma = 0,04; \ T_r = 0,28s \ ; \ J = 0,03kg, \\ m^2 \ ; \ f = 1.10^{-3} Nms/rad$ 

Onduleur triphasé : E = 650 V ;  $V_p = 10 V$  ;  $F_{MLI} = 10 \text{ kHz}$ 

# Simulation du contrôle en vitesse de la MAS sous Matlab/Simulink (contrôle vectoriel)





# Vérification des performances sur Matlab/Simulink

#### Boucle de courant d'axe d (synthèse par compensation du pole):



Le flux s'établit en un temps égal à  $3T_r$ , soit environ 1s pour cet exemple ( $T_r = 0,28s$ ). Il faut attendre que le flux soit établi pour demander du couple (contrôle indirect du flux)!

# Vérification des performances sur Matlab/Simulink

#### Boucle de vitesse (correcteur IP):

à t = 2s  $\rightarrow \Omega_{ref}$  = 100 rad/s puis à t = 5,5s  $\rightarrow \Omega_{ref}$  = 0 rad/s ; à t = 4s on applique C<sub>r</sub> = 5Nm t<sub>r5%</sub> = 0,5 s (ok); pas de dépassement (ok); erreur statique nulle (ok) ; bon rejet de la perturbation à t = 4s; La machine tient le couple à l'arrêt (t>6s), ce qui serait impossible avec un variateur à V/f constant!



46

## Montée en vitesse : Défluxage (étude simplifiée)



Le moteur est dimensionné pour atteindre la tension nominale  $V_{sn}$  pour le couple nominal  $C_n$  et la vitesse nominale  $\Omega_n \rightarrow$  puissance nominale  $P_n$ 

Pour aller au-delà de  $\Omega_n$ , il faut **« défluxer »** la machine car on ne peut plus augmenter la tension. On travaille alors à puissance apparente constante ( $I_s = I_{sn}$  et  $V_s = V_{sn}$ ).

#### **Field Weakening Control**

- ◆ Pour une MCC, on baisse le courant d'excitation
- ♦ Pour une machine asynchrone (calcul approché):

$$\Omega \approx \frac{\sqrt{3}V_{sn}}{pL_sI_{sd}}$$
  $\Omega$  augmente si  $I_{sd}$  diminue

◆ Le couple s'écrit alors (calcul approché)

$$C_{em} \approx pL_s \sqrt{3}I_{sn}I_{sd} \approx \frac{3V_{sn}I_{sn}}{\Omega}$$

 $\rightarrow$  Le couple est inversement proportionnelle à la vitesse.

Pour chaque point de fonctionnement (C,  $\Omega$ ) au-delà de  $\Omega_n$ , il faut déterminer  $I_{sd}$  et  $I_{sq}$  tels que:

$$\sqrt{\frac{I_d^2 + I_q^2}{3}} \le I_{sn} \quad \text{et} \quad \sqrt{\frac{V_d^2 + V_q^2}{3}} \le V_{sn}$$

$$\bullet \underline{\text{Point A}}: \ \Omega = \Omega_n \approx 300 \text{ rad/s et } C = C_n \approx 10 \text{ Nm}$$

$$\longrightarrow I_{sd} = I_{sdn} = 2,4\text{A et } I_{sq} \approx 7,5\text{A}$$

$$\bullet \underline{\text{Point B}}: \ \Omega = 2\Omega_n \approx 600 \text{ rad/s et } C = 0,5C_n \approx 5\text{ Nm}$$

$$\longrightarrow I_{sd} = 0,5I_{sdn} = 1,2\text{A et } I_{sq} \approx 7,8\text{A}$$

$$47$$

# Montée en vitesse : Défluxage (calculs plus exacts...)

K. NGUYEN-THAC, T. ORLOWSKA-KOWALSKA, G. TARCHALA, "Comparative analysis of the chosen field-weakening methods for the Direct Rotor Flux Oriented Control drive system " **ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING VOL. 61(4)**, pp. 443-454 (2012)



 $Exemple: P_u = 3 \text{ kW} \text{ ; } N_n = 2850 \text{ tr/mn} \text{ ; } p = 1 \text{ ; } V_{sn} = 230 \text{ V} \text{ ; } I_{sn} = 5,5 \text{ A} \text{ ; } R_s = 2,6 \Omega \text{ ; } L_s = 0,53 \text{ H} \text{ ; } \sigma = 0,04 \text{ ; } T_r = 0,28 \text{ s} \text{ L} \text{ s} \text{$ 

◆ <u>Limits of the constant torque region (point A)</u>:

$$I_{sd} = \frac{U_{sn}}{L_s \omega_{sn}} \qquad \omega_{sb} = \frac{\sqrt{3}V_{sn}}{L_s \sqrt{I_d^2 (1 - \sigma^2) + 3\sigma^2 I_{sn}^2}} \qquad \omega_{rb} = \frac{\sqrt{3}I_{sn}^2 - I_{sd}^2}{T_r I_{sd}} \qquad \Omega_b = \frac{1}{p} (\omega_{sb} - \omega_{rb}) \qquad m_{eN} = pL_s (1 - \sigma)I_{sd} \sqrt{3}I_{sn}^2 - I_{sd}^2$$

**A.** N. :  $I_{sd} = 2,4 \text{ A}$ ;  $\omega_{sb} = 309 \text{ rad/s}$ ;  $\omega_{rb} = 13,7 \text{ rad/s}$ ;  $\Omega_b = 295,3 \text{ rad/s}$  (2820 tr/mn);  $m_{eN} = 11,2 \text{ Nm}$ 

◆ Limits of the "constant power" region (point B, stability limit):

$$I_{sd} = \frac{\sigma\sqrt{3}I_{sn}}{\sqrt{1+\sigma^2}} \qquad \omega_{sc} = \sqrt{\frac{1+\sigma^2}{2(\sigma L_s)^2}} \times \left(\frac{V_{sn}}{I_{sn}}\right) \qquad \omega_{rc} = \omega_{r\max} = \frac{1}{\sigma T_r} \qquad \Omega_c = \frac{1}{p}(\omega_{sc} - \omega_{rc}) \qquad m_e = pL_s \frac{(1-\sigma)}{\sigma}I_{sd}^2$$
  
A. N. : I<sub>sd</sub> = 0,38 A;  $\omega_{sc}$  = 1396 rad/s;  $\omega_{rc}$  = 89 rad/s;  $\Omega_c$  = 1307 rad/s (12480 tr/mn);  $m_e$  = 1,83 Nm  
 $\longrightarrow$  For  $\omega > \omega_{sc}$  (very high speed region), we impose  $\omega_{rc} = \omega_{rmax} = 1/\sigma T_r$  (stability)  $\rightarrow I_{sg} = I_{sd}/\sigma$ :  $V_s = V_{sn} \& I_s < I_{sn}$  **48**

# Exemple : Caractéristique couple - vitesse de la Tesla S60 (2013)

Moteur asynchrone à cage (cage en cuivre) :  $P_{max} = 225 \text{ kW}$ ;  $C_{max} = 430 \text{ Nm}$ ;  $N_{max} = 14800 \text{ tr/mn}$  ( $\approx 190 \text{ km/h}$ )





Stator triphasé à 4 pôles (60 encoches) Rotor à cage en en cuivre (pertes réduites)

Réducteur mécanique: k = 9,73 Rayon des roues : 35 cm



# Exemple : Caractéristique couple - vitesse de la Tesla S60 (2013)

Loi de contrôle du flux (donc de I<sub>sd</sub>) en fonction de la vitesse du véhicule : bloc supplémentaire (en rouge) à définir en fonction de l'application...



# **Bibliographie**

Kwang H. N., *AC motor control and electrical vehicle applications*, CRC Press, 2nd ed , Taylor & Francis Group, 2019, 575 pages

Bose B. K., Power electronics and AC drives, Prentice Hall, 1986, 402 pages.

Caron J. P., Hautier J. P., *Modélisation et commande de la machine asynchrone*, Ed Technip, 1995, 279 pages.

Leonhard W., Control of electrical drives, 2nd ed. Springer-Verlag, 1996, 420 pages.

Vas P., Vector control of AC machines, Ed. Oxford University Press, 1990, 332 pages.

Bonal J., Séguier G., *Entrainements électriques à vitesse variable*, Tec &Doc, Lavoisier, 2000, en 3 volumes (404 pages, 449 pages et 352 pages)