

Un modèle couplé pour l'évolution de produits liquides alimentaires sous traitement thermique continu

Artemio Plana-Fattori, Fabrice Ducept, Christophe Doursat, Denis Flick, Camille Michon, Samir Mezdour

▶ To cite this version:

Artemio Plana-Fattori, Fabrice Ducept, Christophe Doursat, Denis Flick, Camille Michon, et al.. Un modèle couplé pour l'évolution de produits liquides alimentaires sous traitement thermique continu. 49ème Congrès annuel du Groupe Français de Rhéologie : Rhéologie et approches multiphysiques couplées, Oct 2014, Grenoble, France. 2014. hal-01635205

HAL Id: hal-01635205 https://hal.science/hal-01635205

Submitted on 23 Aug 2023 $\,$

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Un Modèle Couplé pour l'Evolution de Produits Liquides Alimentaires sous Traitement Thermique Continu

A. Plana-Fattori, F. Ducept, C. Doursat, D. Flick, C. Michon et S. Mezdour UMR1145 Ingénierie Procédés Aliments (AgroParisTech, INRA et CNAM)

Motivation & Objectifs

La fabrication de produits liquides alimentaires, comme les crèmes dessert, passe par une ou plusieurs opérations de mélange couplées à un traitement thermique continu. La maîtrise de cette fabrication demande la compréhension des mécanismes qui contribuent à la structuration du produit final.
La modélisation déterministe de l'évolution de produits liquides sous traitement thermique continu peut constituer un outil d'importance majeur. d'une part en contribuant à réduire le coût expérimental, d'autre part en mettant en évidence les phénomènes per internistents tout au long de l'unité de traitement.

 L'évolution d'un produit liquide sous traitement thermique continu est ici étudiée à l'aide d'un modèle numérique capable de coupler les phénomènes pertinents: écoulement, transfert de chaleur et transformation. La cinétique de transformation du produit et son comportement nhéologique sont représentés à partir de l'étude préalable de l'évolution du produit à l'échelle laboratoire.
Le modèle numérique considère les caractéristiques géométriques et les conditions opératoires d'un échaleur plute existant; ainsi ses prédictions peuvent être comparés aux valeurs observées à l'échelle ploite.



L'évolution d'un produit liquide sous traitement thermique continu a été étudiée par la modélisation couplée des phénomènes pertinents. Les prédictions de l'état de transformation se sont montrées réalistes (+- 20 % pour le diamètre moyen en volume) <u>sans recours à aucun ajustement de paramètre à l'échelle pilote</u>.
Les prochaines étapes de ce travail porteront, entre autres, sur l'étude de produits liquides progressivement plus complexes (par exemple, amidon dans le lait) ainsi que sur la prise en compte de nouvelles conditions opératoires (débit volumique et consignes de température).

 Les auteurs remercient le soutien apporté par l'Institut Carnot Qualiment. Nous remercions également Stephan Savarese, Benjamin Loubet et Thierry Gengler (COMSOL France) ainsi que Vincent Nicolas (IRSTEA) pour les discussions concernant l'implémentation du modèle numérique à l'aldé du logiciel COMSOL Multiphysics 4.4; Qing Li et Ihssane El Mokhtari (stagiaires à l' UMR GENIAL) pour leur implication dans le travail expérimental; et Hela Ferchichi (stagiaire à l' UMR GENIAL) pour su travail expérimental ainsi que pour les discussions concernant li modélisation couplée des phénomènes.

Contact Contact Artemio PLI AgroParist artemio.plar

www.umr-genial.eu

Artemio PLANA-FATTORI

AgroParisTech, Dépt. MMIP, 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris CEDEX 5 artemio.planafattori@agroparistech.fr



