



# VCSEL Oxidation Monitoring Using Spectrally-Shaped Illumination

A Rouxel, A Monmayrant, S Calvez, G Almuneau

## ► To cite this version:

A Rouxel, A Monmayrant, S Calvez, G Almuneau. VCSEL Oxidation Monitoring Using Spectrally-Shaped Illumination. VCSEL Days 2024, Nov 2024, Toulouse, France. hal-04841824

HAL Id: hal-04841824

<https://hal.science/hal-04841824v1>

Submitted on 16 Dec 2024


**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.


# VCSEL Oxidation Monitoring Using Spectrally-Shaped Illumination

A.Rouxel, A. Monmayrant, S. Calvez, G. Almuneau

Precise **monitoring** is essential in **VCSEL fabrication**, particularly during lateral oxidation, which directly impacts the device's optical and electrical properties. Our approach uses **spectrally-shaped illumination** to enhance the detection of oxidized areas, paving the way for advanced features like anomaly detection.





### Interferometric spectral shaper




A White lamp filtered by a variable-delay **Michelson interferometer** provides a cheap and compact way to generate a sinusoidal illumination spectrum


### Example of reflected spectra




### Multi-physics modeling for generating a dataset



Reflectivity spectra based on scattering matrix



Kernel-based oxidation dynamic




multiple shapes, sizes, orientation & positions


### 500 hyperspectral videos

- single and double aperture VCSELs
- designs for 850 and 950nm uses
- every step of the oxidation process

### Comparison between approaches



Single wavelength



Full control

Michelson